



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



Elementos decorativos

Manual de instalación

01-2026



PREPARACIÓN

- Alinear el rosetón con el techo, medir y marcar su posición.
- Si es necesario, hacer una abertura para el cable eléctrico y la fijación de la luminaria (sierra de corona o cúter).



INSTALACIÓN

- Aplicar una gota de adhesivo-masilla ADEFIX® alrededor de todo el perímetro del rosetón (ver capítulo consumo de adhesivo).
- Si es necesario, además use pegamento termofusible.



- Coloque el rosetón en el techo, es recomendable en rosetones grandes fijarlos además con la ayuda de tornillos.
- Realice el sellado periférico con ADEFIX®.



- Los rosetones NMC se recubren con una capa de imprimación desde fábrica.
- Los rosetones no son aptos para soportar cargas. Las luminarias deben fijarse en un soporte sólido (directamente al techo).
- Todos los productos tienen aplicada una capa de imprimación, se tiene que dar el acabado deseado dentro de las 4 semanas posteriores a la instalación (consulte el capítulo ACABADO).
- Si utiliza además pegamento termofusible, normalmente no es necesario pre enfriar.
- Si los rosetones se utilizan cerca de luminarias, la temperatura nunca debe superar los +70°C.
- Los rosetones ARSTYL® también se pueden utilizar en exteriores. En este caso, su cara posterior debe tratarse con una imprimación sintética antes de la aplicación. El encolado y el rejuntado deben realizarse con adhesivo de montaje DOMOSTYL® (ver capítulo ACABADO).



PREPARACIÓN

- Determine la ubicación de la pilastra. Tenga en cuenta que la base y el capitel son más anchos que la parte central estriada.
- Ajuste y marque la ubicación con un nivel de burbuja o una plomada.



- Adapte la longitud de la pilastra.



CORTAR

- Corte la base a la dimensión correcta (sierra HDPS / PU).
- Si hay zócalos, haga un corte adecuado.



- Si la altura total disponible es inferior a 235 cm, la parte central estriada también debe acortarse cortándola por la mitad (dos cortes). Esto evita tener que tonificar el final de las ranuras.
- La pilastra también se puede extender de manera similar.



- Lijar ligeramente los extremos con lija fina y después eliminar el polvo producido.



INSTALACIÓN

- Aplicar un cordón de masilla adhesiva ADEFIX® en las superficies de unión en la parte posterior de la base (ver capítulo consumo de adhesivo).
- Coloque la base.
- Proceda de la misma forma para la parte central estriada y el capitel.



- Pegue juntas verticales y los ingletes con adhesivo para juntas ADEFIX® PLUS.



- Dejar una junta adhesiva de al menos 3 mm entre las distintas partes de la pilastra.
- Retire el exceso de pegamento, utilice una esponja húmeda si es necesario.
- Alise la junta con la espátula de pintor NOËL & MARQUET.



- Dejar secar (mínimo 6 horas), luego lijar ligeramente las juntas con papel de lija (granularidad de 150 o más fina).
- Retocar la junta producida con masilla adhesiva ADEFIX®.





- Sellar las juntas periféricas con adhesivo masilla ADEFIX®.



- Las pilastras ARSTYL® están recubiertas con una capa de pintura de imprimación en la fábrica.
- Todos los productos tienen una capa de imprimación, el producto tiene que acabarse dentro de las 4 semanas posteriores a la instalación con pintura o revestimiento de acabado (consulte el capítulo ACABADO).



Si necesita instalar una moldura NMC grande entre la pared y el techo, puede prescindir de la marquesina. En su lugar, puede instalar la moldura escogida alrededor de la parte central estriada de la pilastra, en el ejemplo referencia Z40 ARSTYL®.